

- Machine à sandwich •Sandwich maker
- Tostiera



MANUAL DE INSTRUCCIONES

•MANUEL D'INSTRUCTIONS •OPERATING INSTRUCTIONS •ISTRUZIONI PER L'USO



ES

FR

GB

IT

220-240V~50/60Hz 700-800W

INTRODUCCIÓN


Gracias por la elección de este producto. Esta sandwichera es muy fácil de usar, pero por favor lea este manual de instrucciones antes de poner el aparato en funcionamiento, para sacar el máximo provecho de ella y guárdelo para una posible consulta posterior. Si este aparato se entrega a otro propietario, entregue también este manual.

Nota: Cualquier utilización no apropiada o no conforme al modo de empleo no compromete la responsabilidad ni la garantía del fabricante.

SANDWICHERA

MODELO EL-03

CARACTERÍSTICAS

Tensión: 220-240 V ~
 Frecuencia: 50 Hz
 Potencia: 700-800 W
 Protección clase: I / 
 Cable eléctrico: 68,5 cm. longitud



CONEXIÓN A LA RED

Antes de conectar el aparato a la red eléctrica, compruebe que el voltaje coincida con el indicado en la placa de características. Debe utilizarse con un enchufe con toma de tierra. Al no tener interruptor de encendido, debe enchufarlo en una base eléctrica de fácil acceso y debidamente instalada para poder desenchufar en caso de emergencia y colocarlo de forma que no lo pisen ni tropiecen con el ni las personas ni los animales.

Cuando use aparatos eléctricos y especialmente en presencia de niños, existen un cierto número de reglas de seguridad que deben respetarse tomando medidas básicas de seguridad para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones personales, especialmente las siguientes entre otras:

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Lea estas instrucciones detenidamente. Guárdelas para futuras consultas.
- Este aparato es solo para uso doméstico. No lo utilice al aire libre o lo deje expuesto a la humedad. No manipule el aparato con las manos

mojadas.

- Este aparato no se ha diseñado para su utilización con un reloj temporizador o sistema de control remoto.
- Coloque el aparato sobre una superficie plana, estable, antideslizante y resistente al calor. No colocar sobre manteles, plásticos o similares.
- Durante su uso este aparato genera altas temperaturas, deberá disponerse de un espacio por encima del aparato y en todos sus lados para permitir la circulación del aire.
- Deje una distancia mínima de 50 cm. con otros objetos para evitar peligro de incendio.
- No coloque este aparato encima o cerca de electrodomésticos calientes como encimeras, hornos, cocinas, calentadores, etc.
- No caliente las placas con la sandwichera abierta.
- El aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.
- La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Mantenga este electrodoméstico y su cable eléctrico fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- No coloque ningún objeto sobre este aparato mientras esté en funcionamiento.
- Desenchufe la sandwichera de la red eléctrica cuando no la esté utilizando y antes de limpiarla.
- Deberá estar siempre presente durante el uso del aparato eléctrico. No utilice sistemas de control remoto o temporizador por el peligro que supone no controlar la acción del calor. Por lo que no deben dejar el aparato sin vigilancia cuando esté enchufado a la red eléctrica.
- No coloque o cuelgue el aparato donde se pueda caer o ser empujado al fregadero o recipiente con agua, ni no introduzca el cable, la clavija o el aparato en agua ni ningún otro líquido.
- Si el aparato cae al agua, "desenchúfelo" inmediatamente. No meta la mano en el agua.
- No deje el aparato sin vigilancia cuando esté enchufado a la red eléctrica.
- Déjela enfriar antes de colocar o retirar alguna de sus partes o antes

de limpiarla.

- Mantenga la sandwichera alejada de fuentes de calor. No deje el cable colgando y evite que el cable entre en contacto con superficies calientes.
- No tire del cable para desenchufarla de la base. Tire de la clavija.
- No transporte el aparato colgando del cable eléctrico.
- Bajo ninguna circunstancia debe sumergir el electrodoméstico en agua o cualquier líquido o entre en contacto con el líquido. No lo manipule con las manos mojadas o húmedas. Si el electrodoméstico está mojado o húmedo, retire el enchufe de la toma de corriente de inmediato..
- Si observa que el aparato no funciona correctamente o ha sufrido cualquier tipo de daño, no intente reparar el aparato, debe ser llevado a un servicio técnico.
- No utilice la sandwichera si el cable está dañado. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o por personal cualificado con el fin de evitar riesgos.

DESCRIPCIÓN GENERAL



- A. Tapa superior
 B. Asa
 C. Placa caliente
 D. Tapa inferior (base)
 E. Cierre de seguridad
 F. Indicador de listo (piloto verde)
 G. Indicador de encendido (piloto rojo)

INSTRUCCIONES DE USO

Este aparato solo esta diseñado para preparar sándwiches. Tiene en la base unos topes de goma antideslizantes, pero deberá colocar el aparato sobre una superficie plana, estable, antideslizante y resistente

al calor. No colocar sobre manteles, plásticos o similares, ya que el aparato alcanza altas temperaturas.

Antes del primer uso, retire todos los plásticos y elementos de fabricación. Limpie este electrodoméstico con paño húmedo suave, para eliminar impurezas y pruebe que el aparato funciona correctamente, la primera vez sin sándwich. Vuelva a pasar un paño o papel absorbente para limpiarlo totalmente.

Conecte la sandwichera a la red. Se iluminará el piloto rojo y cuando se haya alcanzado la temperatura adecuada para poner el sándwich se iluminará el piloto verde.

Puede utilizar rebanadas de pan de molde, untadas con mantequilla en uno de sus lados o en los dos lados. Ponga en medio de las rebanadas de pan, queso para sándwich o el que más le guste, o bien el relleno según la receta que prefiera.

Cuando se haya iluminado el piloto verde, coloque el sándwich en la sandwichera. Cíerrela con el cierre de seguridad y el sándwich estará listo en unos 5-6 minutos según gustos y los productos colocados. En cualquier caso, podrá ir mirando como está el pan de tostado, siempre con precaución ya que el aparato está muy caliente y retirarlo en el momento que crea adecuado.

Cuando saque los productos acabados del aparato, tenga precaución ya que estarán calientes y pueden producir quemaduras.

Los sándwiches quedaran precortados debido a la forma que tienen las placas antiadherentes de la sandwichera.

No coloque otro sándwich hasta que no se vuelva a iluminar el piloto verde. No deje calentar el aparato sin productos. Una vez acabado de usar el aparato, dejarlo enfriar y proceda a su limpieza. Será más fácil limpiar el aparato, el mismo día de su uso, cuando se acabe de usar y este frío.

LIMPIEZA

Nunca sumerja el aparato en agua o líquidos, ni lo moje al chorro de agua. Puede entrar agua en los circuitos eléctricos y posteriormente poner en riesgo su salud y seguridad.

Antes de limpiar la sandwichera, compruebe que esté desconectada de la red y que se haya enfriado completamente.

Secar los aceites con un papel absorbente tipo cocina, después eliminar los restos con un utensilio suave de madera, plástico, látex, silicona o similar, no utilizar elementos férricos o duros que rallen las

placas del aparato.

Limpiar con un trapo o esponja suave, húmeda y con un poco de jabón neutro. No utilizar productos abrasivos o agresivos, ni esponjas metálicas. Limpiar el aparato por fuera con un paño humedecido en agua.

COMO GUARDAR LA SANDWICHERA

Guárdela fuera del alcance de los niños. Siempre desconectada de la corriente eléctrica. En lugar seco y fuera del alcance de los rayos solares. Enrollando el cable en la base. Nunca colgarla por el cable podría producir daños en el cable y corto circuito. Guardarla después de limpiar y cuando esté completamente seca. Se puede almacenar de forma vertical para ocupar poco espacio, también horizontal.

GARANTÍA POST VENTA

El consumidor tiene derecho a la garantía legal de 2 años de acuerdo con el Real Decreto Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias y su modificación por la Ley 3/2014 de 27 de marzo.

La garantía legal se aplicará sobre cualquier falta de conformidad de origen. El consumidor para poder obtener la subsanación de la falta de conformidad deberá aportar el documento o justificante de compra, factura, ticket, etc., junto con el producto al establecimiento vendedor. Este establecimiento se pondrá en contacto con el proveedor, que analizará el producto y procederá a su reparación o sustitución por uno nuevo según proceda. La garantía legal no será de aplicación en caso de manipulación del aparato, apertura del mismo, caída, uso indebido, uso en tensión incorrecta, etc.

DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

El fabricante de esta sandwichera, ha declarado que cumple los requisitos básicos y otros requisitos relevantes de la Directiva de Baja Tensión LVD 2014/35/CE, de la Directiva de Compatibilidad

Electromagnética EMC 2014/30/CE, de la Directiva ErP 2009/125/CE, así como de la Directiva RoHS 2011/65/CE y ha sido analizada conforme a las Normas Armonizadas:


EN 60335-1-2012+A11:2014 Aparatos electrodomésticos y análogos;
EN 60335-2-9:2003+A2:2004+A2:2006+A12:2007+A13:2010 // EN 60335-2-9:2008+A1:2012. Req. Part. tostadores de pan, parrillas y

apar. móvil. análogos.

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 // EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014 // EN 61000-3-3:2013 // EN 62233:2008,

INFORMACIÓN SOBRE SU ELIMINACIÓN

 Para su transporte, nuestras mercancías cuentan con un embalaje optimizado. Este consiste por principio en materiales no contaminantes que deberían ser entregados como materia prima al servicio local de reciclado de residuos, contenedores específicos ó punto limpio.


 Este producto cumple la Directiva de la UE 2002/96/CE.

El símbolo del cubo de basura tachado sobre el aparato indica que el producto deberá desecharse separado de los residuos domiciliarios una vez acabada su vida útil. El usuario es el responsable de llevar el aparato a un centro de reciclado de residuos especiales. Su Ayuntamiento o Administración Local le informará sobre posibilidades de deposición para los aparatos en desuso, para una correcta eliminación controlada.

Importado por:Zodix import,S.L.

Carrer del Repiaix s/n17451 Sant Feliu de Buixareu (Girona)


NIF:B-55310189 Fabricado en China


 Indica que debe leer las instrucciones antes de poner el aparato en marcha.


 Indica conformidad del producto con las Directivas de la UE.


 Para enchufar en base con toma de tierra

 Producto con zona apta para entrar en contacto con alimentos.

 No sumergir en agua ni mojar

 Precaución. Indica que las superficies están calientes durante su utilización

 Precaución. Para identificar que se deben tomar precauciones cuando utilice el producto.

 Precaución, riesgo de descarga eléctrica. Para identificar un equipo que puede provocar un riesgo de descarga eléctrica. Leer manual de instrucciones.

 Producto para uso único en interiores.

 El material sobre el cual esta estampado es reciclable.



Importado por:Zodix import,S.L.
Carrer del Repiaix s/n
17451 Sant Feliu de Buixareu (Girona)
NIF:B-55310189
Fabricado en China