



MANUAL DE INSTRUCCIONES

•Manuel d'usage •Instruction manual •Istruzioni per l'uso



Tensión: 220-240V ~
Frecuencia: 50Hz
Potencia: 750 W

ES

FR

GB

IT

INTRODUCCIÓN

Le felicitamos por haber elegido este nuevo producto. Este hervidor de agua es muy fácil de usar, pero por favor, lea este manual antes de poner el aparato en funcionamiento para sacar el máximo provecho de él y para un uso seguro y duradero.

Guarde estas instrucciones para una posible consulta posterior. Si entrega este hervidor de agua a otro propietario, entréguele también este manual.

Referencia: YT-6006

CARACTERÍSTICAS

Tensión: 220-240V ~
 Frecuencia: 50Hz
 Potencia: 750W



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

⚠ Cuando se utilizan aparatos eléctricos, es necesario respetar un determinado número de reglas elementales:

- La tostadora siempre debe usarse en posición vertical, nunca de lado o inclinada hacia delante o hacia atrás.
- Coloque el dispositivo en una superficie plana.
- No manipule el aparato con las manos mojadas. Ni la coloque cerca de zonas que pueda mojarse.
- No toque las partes metálicas ni las superficies calientes del aparato cuando esté funcionando.
- El aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.
- La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.
- Los niños pequeños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- No permita que la tostadora funcione sin supervisión, especialmente cuando la utilice por primera vez.

- Desconecte el aparato si muestra alguna anomalía funcional.
No use este dispositivo si:
- Tiene un cable dañado.
- El electrodoméstico se ha caído y tiene daños visibles o no funciona correctamente.
- El cable de alimentación debe ser examinado regularmente en busca de signos de daño, y si está dañado, el aparato no tiene que usarse.
- Si el cable está dañado, no puede ser reparado por el usuario, debe ser llevado a reparar a un servicio técnico especializado a reparar.
- Las reparaciones o cambios de cable solo deben ser realizados por técnicos calificados.
- Procure que el cable de alimentación no quede expuesto al calor, al corte o a la presión de cajones, etc., para evitar daños y/o corto circuitos.
- No guarde el cable o el enchufe entre las ranuras del aparato que calientan el pan,
- No desconecte el aparato tirando del cable, agarre por el enchufe.
- No mueva ni transporte el aparato durante el uso.
- No lo use al aire libre. Evite ambientes húmedos.
- No use el aparato para ningún otro uso que no sea para el que fue diseñado.
- No use accesorios que no sean recomendados por el fabricante ya que esto puede ser peligroso.
- No coloque ningún tipo de pan recubierto de azúcar en la tostadora ni nada que se derrita en la tostadora, no haga pequeños trozos de pan o picatostes de pan, ya que esto puede dañar la tostadora o poner en riesgo un incendio.
- No intente tostar rebanadas de pan muy gruesas que puedan quedar atrapadas en las ranuras de tostado. Retire regularmente las migas de la bandeja de migas.
- La palanca de control de pan debe estar en la posición "Arriba" antes de enchufar o desenchufar el aparato.
- No lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas, placa eléctrica o cerca de un horno caliente, etc.
- No cubra este electrodoméstico mientras esté en uso, ya que esto puede dañar la tostadora o poner en riesgo un incendio.
- El pan puede arder, por lo tanto, el electrodoméstico no debe usarse cerca de una cortina o debajo de otros materiales combustibles como telas, paños o madera (estanterías,

armarios).

- No coloque servilletas de papel, cartón o plástico dentro, encima o debajo del tostador.
- La llama puede surgir de partes de la tostadora, nunca intente extinguirlas con agua.
- Desenchufe el aparato y sofoque las llamas con un paño húmedo.
- Si se produce humo u olores extraños desenchufe el aparato y abra las ventanas. No la utilice hasta que sea revisada por un servicio técnico.
- No intente desalojar los alimentos una vez que el ciclo de tostado esté activado.
- No use la tostadora para cocinar, asar a la parrilla o descongelar alimentos congelados, aparte de los productos para pan.
- Desenchufe de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de limpiar. Dejar enfriar antes de limpiar o almacenar.

PELIGRO ⚠

No sumerja el cable, los enchufes, el aparato en agua u otros líquidos.

No inserte alimentos grandes ni paquetes de papel de aluminio en la tostadora, ya que podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

Tenga cuidado de que no caiga dentro elementos metálicos, pequeños cubiertos, etc, podría provocar corto circuito e incendio.

Nota: Este producto ha sido diseñado solo para uso doméstico, cualquier uso comercial, uso inapropiado o incumplimiento de las instrucciones, el fabricante no acepta responsabilidad y la garantía no se aplicará.

DESCRIPCIÓN GENERAL

- A. Ranuras de la tostadora
- B. Control de tostado
- C. Botón recalentar
- D. Botón Descongelar
- E. Botón de parada
- F. Bandeja para migas
- G. Palanca elevadora



ANTES DEL PRIMER USO

Retire las pegatinas y limpie el cuerpo de la tostadora con un paño húmedo. Deje secar la tostadora.

Retire las pegatinas y limpie el cuerpo de la tostadora con un paño húmedo. Deje secar la tostadora.

Antes de conectar al aparato, verifique que el voltaje sea el mismo que el indicado en la placa de características.

Antes de usar el aparato por primera vez, le aconsejamos que deje que el aparato complete algunos ciclos de tostado sin rebanadas de pan en la configuración de dorado más alta en una sala bien ventilada. Esto quemará cualquier polvo que pueda tener acumulado en los elementos de calentamiento y evitará olores desagradables al tostar pan.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Coloque el aparato en una superficie estable y plana, lejos de cortinas y otros materiales combustibles. Compruebe que no hay ningún objeto dentro de la zona de calentamiento.

Coloque el enchufe en una toma de corriente.

Tostando pan

2. Ponga una o dos rebanadas de pan en la tostadora

3. Seleccione la configuración de dorado deseada.

Seleccione ajuste bajo (1-2) para pan ligeramente tostado y un ajuste alto (5-7) para pan tostado oscuro. (Un pan quemado, con zonas negras, actualmente no es aconsejable para la salud, si se llegan a poner quemadas de color negro, rásquelas con un cuchillo y elimínelas de la alimentación). Al utilizar pan de molde debe extremar las precauciones por riesgo a quemaduras durante su manipulación debido a su textura.

4. Presione hacia abajo la palanca de tostado para encender el aparato.

La palanca de tostado solo se mantendrá baja si el electrodoméstico se ha conectado a la red eléctrica.

5. Para ajustar el ajuste de dorado durante el tostado, active el control de dorado.

6. Cuando la tostada está lista, aparece saliendo hacia arriba y la tostadora se apaga.

Nota: Puede detener el proceso de tostado y sacar el pan, en cualquier momento presionando el botón de detener en el costado de la tostadora.

7. Retire el pan tostado. Si el pan se atasca dentro de la tostadora, quite el enchufe de la toma de pared, deje que el aparato se enfríe

por completo y retire con cuidado el pan de la tostadora.

Precaución: no use un cuchillo u otra herramienta afilada de metal para hacer esto y no toque las partes internas de metal de la tostadora.

LIMPIEZA

Desenchufe el aparato. Deje que el aparato se enfríe.

Limpie el aparato con un paño húmedo. No use productos de limpieza abrasivos.

En la zona de contacto con los productos alimentarios se debe extremar la limpieza, utilizando cepillo largo o similar, para eliminar posibles residuos de pan tostado, (un cepillo dental nuevo puede ser útil). Caso de resistencia, humedecer el cepillo y no utilizar hasta el secado completo de la zona limpiada.

No rascar con metales.

Retire las migas del aparato deslizando la bandeja de migas fuera del aparato y/o utilizando el cepillo.

No utilizar ningún utensilio férrico puntiagudo que pueda estropear las resistencias del aparato.

Precaución: no sostenga el aparato boca abajo y no lo sacuda.

Nunca sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido.

La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.

GARANTÍA POST VENTA

El consumidor tiene derecho a la garantía legal de 2 años de acuerdo con el Real Decreto

Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias y su modificación por la Ley 3/2014 de 27 de marzo.

La garantía legal se aplicará sobre cualquier falta de conformidad de origen.

El consumidor para poder obtener la subsanación de la falta de conformidad deberá aportar el documento o justificante de compra, factura, ticket, etc., junto con el producto al establecimiento vendedor. Este establecimiento se pondrá en contacto con el proveedor, que analizará el producto y procederá a su reparación o sustitución por uno nuevo según proceda.

La garantía legal no será de aplicación en caso de manipulación

del aparato, apertura del mismo, caída, uso indebido, uso en tensión incorrecta, etc.

DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

El fabricante de este tostador ha declarado que cumple los requisitos básicos y otros requisitos relevantes de la Directiva de Baja Tensión 2014/35/CE, de la Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/CE, de la Directiva ErP 2009/125/CE, así como de la Directiva RoHS 2011/65/CE y ha sido analizada conforme a las Normas Armonizadas:

EN 60335-1:2012/ A11:2014

EN 60335-2-9:2008+A1:2012+A13:2010

EN 62233:2008


EN 55014-1:2006+A1

EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

EN 61000-3-2:2006+A1+A2

EN 61000-3-3:2008

ADVERTENCIAS PARA LA ELIMINACIÓN

 Para su transporte, nuestras mercancías cuentan con un embalaje optimizado. Este consiste por principio en materiales no contaminantes que deberían ser entregados como materia prima secundaria al servicio local de reciclado de residuos ó punto limpio

 Este producto cumple la Directiva de la UE 2002/96/CE.

— El símbolo del cubo de basura tachado sobre el aparato indica que el producto, cuando finalice su vida útil, deberá desecharse separado de los residuos domiciliarios, en zona para aparatos eléctricos o devolviéndolo a su distribuidor cuando compre otro aparato similar. Si el aparato inutilizado es recogido correctamente como residuo separado, podrá ser reciclado, tratado y desechado de forma ecológica; esto evita un impacto negativo sobre el medio ambiente y la salud y contribuye al reciclaje de los materiales del producto. Para obtener más información sobre los servicios de desecho de residuos disponibles contacte con la tienda donde compró el aparato o su Ayuntamiento le informará sobre posibilidades de deposición para los aparatos en desuso.

Importado por: Zodix import, S.L.

Carrer del Repaix s/n17451 Sant Feliu de Buixareu (Girona)

NIF: B-55310189



Importado por: Zodix Import, S.L.

C/ Repiaix s/n

17451 Sant Feliu de Buixalleu

Girona - España

NIF.: B-55310189

<http://liyset-info.com>