

- ◆Mixer plongeant ◆Handblender
- ◆Frullatore ad immersione



## MANUAL DE INSTRUCCIONES

◆MANUEL D'INSTRUCTIONS ◆OPERATING INSTRUCTIONS ◆ISTRUZIONI PER L'USO



Potencia: 400 W  
Protección clase: II / 

ES

FR

GB

IT

## INTRODUCCIÓN

Le felicitamos por haber elegido este nuevo producto. La batidora es muy fácil de usar, pero por favor, lea este manual antes de poner el aparato en funcionamiento para sacar el máximo provecho de él y para un uso seguro y duradero. Guarde estas instrucciones para una posible consulta posterior.

Si entrega la batidora a otro propietario, entréguele también este manual.

Nunca deje a los niños jugar ni manipular el material de embalaje, las bolsas, espuma de poliuretano, etc., ya que existe riesgo de asfixia.

## CONEXIÓN A LA RED

Antes de conectar el aparato, compruebe que el voltaje de la red coincida con el voltaje indicado en la placa de características.

## BATIDORA DE MANO

**MODELO**      **284405**

## CARACTERÍSTICAS

Tensión:              220-240 V ~  
 Frecuencia:        50/60Hz  
 Potencia:            300 W  
 Protección clase: II /   
 Cable eléctrico:    105 cm longitud



## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Cuando use aparatos eléctricos y especialmente en presencia de niños, existen un cierto número de reglas de seguridad que deben respetarse tomando medidas básicas de seguridad para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones personales, especialmente las siguientes entre otras:

## ADVERTENCIAS POR RIESGO DE HERIDAS

- En caso de uso indebido, se pueden producir heridas en las manos o zonas del cuerpo.

- Las cuchillas del cuerpo de la batidora están extremadamente afiladas, son muy cortantes.
- Manióbrelas con gran prudencia. El solo hecho de tocar las cuchillas, limpiarlas, etc., tiene riesgo de lesiones por su filo cortante.
- Este electrodoméstico no debe estar enchufado si la base con las cuchillas están fuera de un vaso para batir los productos o recipiente apropiado.
- Sacar las cuchillas del vaso, estando el aparato enchufado puede producir cortes graves en las manos u otras zonas. Nunca las toque o las limpie estando el aparato enchufado.
- Sacar las cuchillas del vaso, estando el aparato enchufado puede expulsar con fuerza partes del producto alimenticio y alcanzar zonas sensibles como los ojos, labios, etc. y producir lesiones.
- Estas lesiones también se pueden producir cuando el vaso está vacío y se pone en marcha el aparato.
- Cuando se limpia el aparato, debe estar desenchufado de la corriente eléctrica, en caso contrario se puede apretar involuntariamente un botón regulador y producir graves heridas.
- Desconectar siempre la batidora de la energía eléctrica si el aparato se deja desatendido, antes del montaje, del desmontaje, al cambiar los accesorios o partes próximas que se mueven durante el uso, al guardarla o en el momento de la limpieza.
- No dejar que los niños usen ni jueguen la batidora sin supervisión.
- Ellos desconocen el gran peligro de las cuchillas afiladas y móviles que incorpora este aparato.


## ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Conserve el manual de instrucciones, el recibo de compra y si es posible, la caja de cartón con el embalaje interior.
- La batidora está destinada exclusivamente para uso privado y no para usocomercial.
- Apagar la batidora y quitar el enchufe de la base de corriente cuando no está en uso.
- Cuando desconecte el cable de alimentación del electrodoméstico, sujete y tire del enchufe, no tire del cable.
- Desenchufe la batidora antes de su limpieza.
- Mantenga este aparato eléctrico fuera del alcance de los niños. No deje a los niños sin supervisión con este aparato.

- El aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Compruebe la batidora y el cable regularmente para detectar daños.
- Compruebe que la batidora está funcionando correctamente. Si hay daños de algún tipo o si el electrodoméstico no funciona correctamente, deje de utilizar la batidora y desenchufe inmediatamente, llévelo a un servicio técnico para reparar.
- No intente reparar el electrodoméstico, sólo el personal autorizado y cualificado puede reparar la batidora.
- Mantenga el electrodoméstico y el cable lejos del calor, la luz directa del sol, el agua, la humedad, de los bordes afilados y similares. Para su uso debe ser colocado sobre una superficie estable y de forma vertical.
- No enrolle el cable alrededor del aparato no lo doble al guardarlo, ni cuelgue el aparato por el cable.
- Siempre desenchufe y deje que la batidora se enfríe antes de limpiar o guardar.
- No utilice la batidora al aire libre.
- La base y el exterior del aparato no son impermeables al agua, mantenerla seca en todo momento.
- Bajo ninguna circunstancia debe sumergir el electrodoméstico en agua o cualquier líquido o entre en contacto con el líquido. No manipule la batidora con las manos mojadas o húmedas. Si el electrodoméstico está mojado o húmedo, retire el enchufe de la toma de corriente de inmediato. Utilice la batidora sólo para la finalidad prevista.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o por personal cualificado con el fin de evitar riesgos.

## PARTES DE LA BATIDORA

La batidora consta de las siguientes partes:



## ANTES DEL PRIMER USO DE LA BATIDORA

- Compruebe si la tensión eléctrica que va a utilizar es la misma que la de electrodoméstico. Los detalles se pueden encontrar en la etiqueta de la base del aparato. Conecte el electrodoméstico a una base con 220-240 V ~ 50 / 60 Hz.
- Antes de utilizar la batidora por primera vez deben lavarlo para eliminar posibles vestigios de fabricación.
- Coloque la batidora en zona seca y estable.
- Utilice la batidora para triturar a alimentos blandos, hacer pures, cremas, mezclas, batidos.
- Este aparato no es adecuado para la trituración o mezcla de alimentos sólidos. Podría provocar daños en la batidora.
- Comprobar que el cable eléctrico está totalmente extendido durante su uso, un cable enrollado, se puede calentar.
- Durante el uso de la batidora mantener los utensilios de cocina fuera del alcance de las cuchillas. También tener cuidado con las partes libres del cuerpo o ropa, como pelo, cintas, etc. todo ello puede poner en peligro la salud y seguridad de los usuarios y dañar el aparato.
- Unir el bloque motor y el brazo de la batidora y realizar un giro para bloquearlos juntos.
- Realice la conexión eléctrica después de haber colocado las cuchillas de la batidora en un vaso. No ponga en marcha el aparato, estando las cuchillas al aire.

- Asegúrese de que los alimentos que se están mezclando están a temperatura suficientemente baja para evitar las quemaduras en caso de contacto con la piel y para evitar el sobrecalentamiento de la batidora de mano.
- Debe tener precaución al utilizar alimentos muy calientes como aceites, grasas, purés, etc., pueden salpicar y producir quemaduras.
- Para evitar salpicaduras, coloque las cuchillas en la comida antes de encenderlo y sujete el aparato de forma vertical.
- Sujete el vaso o recipiente durante el uso de la batidora.
- Pulse el botón de velocidad lenta o rápida según proceda, hasta que la mezcla se termine. Iniciar el proceso a velocidad lenta para comprobar la reacción del producto a elaborar.
- No permita que el alimento se eleve por encima de la unión entre el cuerpo y el brazo de la batidora.
- Cogiendo la batidora por el cuerpo, muévala con movimientos controlados y lentos lateralmente y de arriba a bajo a través de la comida.
- El finalizar el proceso, deje de apretar el botón.
- Espere hasta que la hoja se haya detenido por completo antes de retirar el aparato del vaso de mezcla de los alimentos.
- Si se bloquea el aparato, desenchufe antes de limpiarlo el aparato.
- Unir el bloque motor y el brazo de la batidora y realizar un giro para bloquearlos juntos.
- Realice la conexión eléctrica después de haber colocado las cuchillas de la batidora en un vaso. No ponga en marcha el aparato, estando las cuchillas al aire.
- Asegúrese de que los alimentos que se están mezclando están a temperatura suficientemente baja para evitar las quemaduras en caso de contacto con la piel y para evitar el sobrecalentamiento de la batidora de mano.
- Debe tener precaución al utilizar alimentos muy calientes como: aceites, grasas, purés, etc., pueden salpicar y producir quemaduras.
- Para evitar salpicaduras, coloque las cuchillas en la comida antes de encenderlo y sujete el aparato de forma vertical.
- Sujete el vaso o recipiente durante el uso de la batidora.
- Pulse el botón de velocidad lenta o rápida según proceda, hasta

que la mezcla se termine. Iniciar el proceso a velocidad lenta para comprobar la reacción del producto a elaborar.

- No permita que el alimento se eleve por encima de la unión entre el cuerpo y el brazo de la batidora.
- Cogiendo la batidora por el cuerpo, muévela con movimientos controlados y lentos lateralmente y de arriba a bajo a través de la comida.
- El finalizar el proceso, deje de apretar el botón.
- Espere hasta que la hoja se haya detenido por completo antes de retirar el aparato del vaso de mezcla de los alimentos.
- Si se bloquea el aparato, desenchufe antes de limpiarlo.

## LIMPIEZA DE LA BATIDORA

Retire siempre la clavija de la red eléctrica antes de limpiar la batidora.

Lave la batidora después de cada uso, aclarando con agua y limpiando con estropajo suave tipo esponja y jabón suave y aclare abundantemente.

Antes de proceder a su limpieza o lavado, separe el bloque motor del brazo de la batidora.

Para la preparación de alimentos para los bebés, enfermos, ancianos, etc. debe proceder a una buena limpieza del brazo de la batidora y de las cuchillas y de cualquier elemento que entre en contacto con los alimentos.

Puede ser necesario utilizar una solución higiénica. Pida información a su médico o farmacéutico sobre la necesidad, el producto y como usarlo.

Jamás sumerja el aparato eléctrico en agua u otro liquido, aunque este desconectado la clavija de la corriente, puede producirse una descarga eléctrica mortal, al penetrar los líquidos sobre elementos sometidos a tensión o en posterior uso por estar los elementos húmedos.

El exterior del aparato debe limpiarse, si es necesario, con un paño ligeramente húmedo y sin aditivos, disolventes ni productos abrasivos.

Algunos alimentos, como la zanahoria, puede decolorar el plástico. Frotando con un paño humedecido en aceite vegetal ayuda a eliminar la coloración.

No limpie este aparato en el lavaplatos, el calor y los productos lo podrían dañar.

No utilice nunca estropajos metálicos para la limpieza. Pequeñas partes metálicas del estropajo de metal pueden desprenderse y causar cortocircuitos de los componentes eléctricos, que pueden causar una descarga eléctrica o dañar el aparato.

### **GARANTIA POST VENTA**

El consumidor tiene derecho a la garantía legal de 2 años de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias y su modificación por la Ley 3/2014 de 27 de marzo.


La garantía legal se aplicará sobre cualquier falta de conformidad de origen. El consumidor para poder obtener la subsanación de la falta de conformidad deberá aportar el documento o justificante de compra, factura, ticket, etc., junto con el producto al establecimiento vendedor. Este establecimiento se pondrá en contacto con el proveedor, que analizará el producto y procederá a su reparación o sustitución por uno nuevo según proceda. La garantía legal no será de aplicación en caso de manipulación del aparato, apertura del mismo, caída, uso indebido, uso en tensión incorrecta, etc.

### **DECLARACION CE DE CONFORMIDAD**

La batidora cumple las exigencias de las Directivas Europeas vigentes y Normas Armonizadas. Dicho cumplimiento se confirma mediante el marcado CE. El fabricante dispone de las declaraciones correspondientes.

Directiva de Baja tensión 2006/95/CE y Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CE  
 Normas: UNE-EN 60335-1:2001, Aparatos electrodomésticos y análogos; 60335-2-14:2008, Requisitos particulares para máquinas de cocina.

### **ADVERTENCIAS PARA LA ELIMINACIÓN**

 Para su transporte, nuestras mercancías cuentan con un embalaje optimizado. Este consiste por principio en materiales no





Este producto cumple la Directiva de la UE 2002/96/CE.

El símbolo del cubo de basura tachado sobre el aparato indica que el producto, cuando finalice su vida útil, deberá desecharse separado de los residuos domiciliarios, en zona para aparatos eléctricos o devolviéndolo a su distribuidor cuando compre otro aparato similar. Si el aparato inutilizado es recogido correctamente como residuo separado, podrá ser reciclado, tratado y desechado de forma ecológica; esto evita un impacto negativo sobre el medio ambiente y la salud y contribuye al reciclaje de los materiales del producto. Para obtener más información sobre los servicios de desecho de residuos disponibles contacte con la tienda donde compró el aparato o su Ayuntamiento le informará sobre posibilidades de deposición para los aparatos en desuso.