



# MANUAL DE INSTRUCCIONES

◆MANUEL D'INSTRUCTIONS ◆OPERATING INSTRUCTIONS ◆ISTRUZIONI PER L'USO



Potencia: 200 W  
Protección clase: II /

ES

FR

GB

IT

## INTRODUCCIÓN

Le felicitamos por haber elegido este nuevo producto. Este exprimidor es muy fácil de usar, pero por favor, lea este manual antes de poner el aparato en funcionamiento para sacar el máximo provecho de él y para un uso seguro y duradero. Guarde estas instrucciones para una posible consulta posterior. Si entrega este exprimidor a otro propietario, entréguele también este manual.

## AMASADORA DE MANO

**MODELO** YW-0120A

## CARACTERÍSTICAS

Tensión: 230 V ~  
 Frecuencia: 50Hz  
 Potencia: 200 W  
 Protección clase: II / □  
 Cable eléctrico: 105 cm longitud



## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ⚠

Nunca deje a los niños jugar ni manipular el material de embalaje, las bolsas, espuma de poliuretano, etc., ya que existe riesgo de asfixia.

Antes de conectar el aparato, compruebe que el voltaje de la red coincida con el voltaje indicado en la placa de características y conéctelo a una toma eléctrica fácilmente accesible y debidamente instalada para poder desenchufar en caso de emergencia y colóquelo de forma que no lo pisen ni tropiecen con el ni las personas ni los animales.

Cuando use aparatos eléctricos y especialmente en presencia de niños, existen un cierto número de reglas de seguridad que deben respetarse tomando medidas básicas de seguridad para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones personales, especialmente las siguientes entre otras:

## ADVERTENCIAS POR RIESGO DE HERIDAS

- En caso de uso indebido, se pueden producir heridas en las manos o zonas del cuerpo al existir elementos móviles, las varillas batidoras.
- Tome las medidas necesarias para evitar el arranque involuntario del aparato siguiendo estas instrucciones.
- No use el aparato en ninguna parte del cuerpo de una persona o animal ni acercándolo en broma.
- Las varillas del cuerpo de la amasadora son elementos móviles, que pueden enganchar los dedos de las manos, pelos largos o partes de la ropa y producir daños al usuario, por lo que se debe tener extrema precaución cuando se ponga en marcha de hacerlo siempre cuando las varillas estén dentro del recipiente para mezclar o batir. Manipular con gran prudencia.
- No tocarlas en movimiento ni con el aparato enchufado en la corriente eléctrica.
- Este electrodoméstico no debe estar enchufado si la base con las varillas están fuera del recipiente para batir los productos.
- Sacar las varillas del recipiente, estando el aparato enchufado puede producir daños graves en las manos u otras zonas. Nunca las toque o las limpie estando el aparato enchufado.
- No toque ninguna de las partes móviles del aparato mientras está en funcionamiento.
- Sacar las varillas del recipiente, estando el aparato enchufado puede expulsar con fuerza partes del producto alimenticio y alcanzar zonas sensibles como los ojos, labios, etc. y producir lesiones.
- Estas lesiones también se pueden producir cuando el recipiente esta vacío y se pone en marcha el aparato.
- No coloque varillas de diferente función al mismo tiempo, podría causar daño al aparato o lesiones al usuario.
- Si debe cambiar un accesorio, desenchufe el aparato de la red eléctrica.
- No utilizar recipientes de cristal o frágiles, el golpeteo de las varillas los puede romper o astillar y caer trozos en los alimentos y el usuario no darse cuenta.
- Cuando se limpia el aparato, debe estar desenchufado de la corriente eléctrica, en caso contrario se puede apretar involuntariamente un botón regulador y producir graves heridas.

- Desconectar siempre la amasadora de la energía eléctrica si el aparato se deja desatendido, antes del montaje, del desmontaje, al cambiar los accesorios o partes próximas que se mueven durante el uso, al guardarla o en el momento de la limpieza.
- Para desenchufar el aparato de la red eléctrica. tire del enchufe y no del cable para no dañar la conexión.
- No dejar que los niños usen ni jueguen la amasadora sin supervisión.
- Ellos desconocen el gran peligro de las varillas móviles que incorpora este aparato.

### ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Conserve el manual de instrucciones, el recibo de compra y si es posible, la caja de cartón con el embalaje interior.
- La amasadora está destinada exclusivamente para uso privado y no para uso comercial.
- Apagar la amasadora y quitar el enchufe de la base de corriente cuando no está en uso.
- Cuando desconecte el cable de alimentación del electrodoméstico, sujete y tire del enchufe, no tire del cable.
- Desenchufe la amasadora antes de su limpieza.
- Mantenga este aparato eléctrico fuera del alcance de los niños. No deje a los niños sin supervisión con este aparato.
- El aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.
- La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Mantenga este electrodoméstico y su cable eléctrico fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Compruebe la amasadora y el cable regularmente para detectar daños.
- Compruebe que la amasadora está funcionando correctamente. Si hay daños de algún tipo o si el electrodoméstico no funciona correctamente, deje de utilizar la amasadora y desenchufe

inmediatamente, llévelo a un servicio técnico para reparar.

- No intente reparar el electrodoméstico, sólo el personal autorizado y cualificado puede reparar la amasadora.
- Mantenga el electrodoméstico y el cable lejos del calor, la luz directa del sol, el agua, la humedad, de los bordes afilados y similares. Para su uso debe ser colocado sobre una superficie estable y de forma vertical.
- No enrolle el cable alrededor del aparato no lo doble al guardarlo, ni cuelgue el aparato por el cable.
- Siempre desenchufe y deje que la amasadora se enfríe antes de limpiar o guardar.
- No utilice la amasadora al aire libre.
- La base y el exterior del aparato no son impermeables al agua, mantenerla seca en todo momento.
- Bajo ninguna circunstancia debe sumergir el electrodoméstico en agua o cualquier líquido o entre en contacto con el líquido. No manipule la amasadora con las manos mojadas o húmedas. Si el electrodoméstico está mojado o húmedo, retire el enchufe de la toma de corriente de inmediato. Utilice la amasadora sólo para la finalidad prevista.
- Antes de cada uso comprobar el estado del electrodoméstico, el cable y todos los accesorios.
- Si algún elemento presenta defectos o algún daño, no lo utilice y llévelo a un servicio técnico especializado para su reparación. No intente reparar el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o por personal cualificado con el fin de evitar riesgos.

## PARTES DE LA AMASADORA

La amasadora consta de las siguientes partes:

Descripción

1. Extractor de varillas
2. Control de velocidad
3. Botón Turbo
4. Cuerpo central
5. Batidores de masa
6. Batidores de mezcla



## CARACTERÍSTICAS DE LA AMASADORA DE MANO

La amasadora que ha adquirido esta diseñada con las siguientes características que la dotan de fácil uso y seguridad en su utilización diaria.

- Potencia 200 W
- 5 configuraciones de velocidad con función turbo
- Incluye un par de batidores y ganchos para masa
- Botón de expulsión para liberar las varillas batidoras
- Mayor rendimiento de la mezcla. Batidora de alta resistencia

## USO DE LA AMASADORA DE MANO

Antes de utilizar la amasadora por primera vez deben lavarla para eliminar posibles restos de fabricación.

Compruebe si la tensión eléctrica que va a utilizar es la misma que la del electrodoméstico. Los detalles se pueden encontrar en la etiqueta de la base del aparato.

Coloque la zona de trabajo con la amasadora en zona seca, estable y lejos de focos de calor, horno, cocina, etc.

Esta amasadora de mano está diseñada para amasar con harinas, montar nata, mezclar líquidos, etc.

Comprobar que el cable eléctrico esta totalmente extendido durante su uso, un cable enrollado, se puede calentar.

Durante el uso de la amasadora mantener los utensilios de cocina fuera del alcance de las varillas. También tener cuidado con las partes libres del cuerpo o ropa, como pelo, cintas, etc. todo ello puede poner en peligro la salud y seguridad de los usuarios y daños en el aparato. Desconectar el aparato y desenchufar la alimentación antes de cambiar los accesorios o partes próximas que se mueven durante el uso.

Comprobar que el control de velocidad esta en la posición "0" y el aparato desenchufado de la electricidad, antes de manipular la batidora de mano.

Insertar las varillas batidoras o varillas amasadoras de una en una, colocando el extremo en la abertura de la parte inferior de la batidora.

Gire la varilla ligeramente y presione hasta que haga "clic".

Realice la conexión eléctrica después de haber colocado las varillas de la amasadora en un recipiente. No ponga en marcha el aparato, estando las varillas en el aire.

Asegúrese de que los alimentos que se están mezclando están a temperatura suficientemente baja para evitar las quemaduras en caso de contacto con la piel y para evitar el sobrecalentamiento de la amasadora de mano.

Debe tener precaución al utilizar alimentos muy calientes como: aceites, grasas, purés, etc., pueden salpicar y producir quemaduras. Para evitar salpicaduras, coloque las varillas en el centro del recipiente, en la comida, antes de encenderlo y sujete el aparato de forma vertical. Sujete el recipiente durante el uso de la amasadora. Es ideal utilizar guantes de cocina.

Encienda el mezclador y ajuste la velocidad usando el control de la parte superior del aparato.

Cuando haya terminado de usarlo coloque el control de velocidad a "0".

No llene mucho el recipiente para que no se derrame con el movimiento de las varillas.

El finalizar el proceso, deje de apretar el botón.

Espere hasta que las varillas se hayan detenido por completo antes de retirar el aparato del vaso de mezcla de los alimentos.

Si se bloquea el aparato, desenchufe antes de limpiarlo.

No utilice la amasadora de forma continua durante demasiado tiempo.

No utilice la amasadora mas de 5 minutos seguidos, el motor puede recalentarse y sufrir una avería. En caso de necesidad, deje descansar el motor durante 3 minutos.

Desconecte la amasadora de la red eléctrica una vez se acabe de usar.

Desenchufe el aparato, presione el botón de liberación y saque las varillas de masa o de mezcla

Lávala después de usar, previa desconexión de la red eléctrica.

Este aparato está destinado a ser utilizado en el hogar y aplicaciones similares, tales como:

Áreas de cocina personal, en tiendas, oficinas o ambientes de trabajo.

## COMO USAR LAS DIFERENTES VELOCIDADES

Velocidad 1.- Usar cuando mezcle ingredientes líquidos o cuando se requiera una acción suave.

Velocidad 2.- Usar al mezclar ingredientes secos y líquidos.

Velocidad 3.- Usar cuando una receta requiera combinar diferentes

ingredientes juntos. Usar para panes rápidos o magdalenas que requieren una acción enérgica, suficiente para mezclar.

Velocidad 4.- Usar al preparar mezclas para pasteles o para instrucciones que pidan velocidad media. Usar para untar crema y azúcar juntos.

Velocidad 5.- Usar cuando prepare un glaseado a partir de una receta o paquete. Usar al batir crema para postres.

TURBO.- Presione para obtener más energía mientras bate crema o huevos. Usar para hacer puré de patatas para desarrollar una textura ligera y esponjosa.

## LIMPIEZA DE LA AMASADORA

Retire siempre la clavija de la red eléctrica, tirando de la clavija no del cable, antes de limpiar la amasadora.

Antes de proceder a su limpieza o lavado, retire las varillas batidoras del aparato, apretando el botón 1.

Lave los accesorios después de cada uso, aclarando con agua y limpiando con estropajo suave tipo esponja y jabón suave y aclare abundantemente.

Para la preparación de alimentos para los bebés, enfermos, ancianos, etc. debe proceder a una buena limpieza de las varillas y de cualquier elemento y accesorio que entre en contacto con los alimentos. Puede ser necesario utilizar una solución higiénica. Pida información a su médico o farmacéutico sobre la necesidad, el producto y como usarlo.

Jamás sumerja el aparato eléctrico en agua u otro líquido, aunque este desconectado la clavija de la corriente, puede producirse una descarga eléctrica mortal, al penetrar los líquidos sobre elementos sometidos a tensión o en posterior uso por estar los elementos húmedos.

El exterior del aparato debe limpiarse, si es necesario, con un paño ligeramente húmedo y sin aditivos, disolventes ni productos abrasivos.

Algunos alimentos, como la zanahoria, puede decolorar el plástico. Frotando con un paño humedecido en aceite vegetal ayuda a eliminar la coloración.

No limpie este aparato en el lavaplatos, el calor y los productos lo podrían dañar.

No utilice nunca estropajos metálicos para la limpieza. Pequeñas

partes metálicas del estropajo de metal pueden desprenderse y causar cortocircuitos de los componentes eléctricos, que pueden causar una descarga eléctrica o dañar el aparato.

## COMO GUARDAR LA BATIDORA

Guárdela fuera del alcance de los niños. Siempre desconectada de la corriente eléctrica. En lugar seco y fuera del alcance de los rayos solares. Guárdela con las varillas desmontadas del cuerpo de la batidora. Nunca colgarla por el cable, podría producir daños en el cable y corto circuito.

## GARANTÍA POST VENTA

El consumidor tiene derecho a la garantía legal de 2 años de acuerdo con el Real Decreto Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias y su modificación por la Ley 3/2014 de 27 de marzo.

La garantía legal se aplicará sobre cualquier falta de conformidad de origen. El consumidor para poder obtener la subsanación de la falta de conformidad deberá aportar el documento o justificante de compra, factura, ticket, etc., junto con el producto al establecimiento vendedor. Este establecimiento se pondrá en contacto con el proveedor, que analizará el producto y procederá a su reparación o sustitución por uno nuevo según proceda.

La garantía legal no será de aplicación en caso de manipulación del aparato, apertura del mismo, caída, uso indebido, uso en tensión incorrecta, etc.

## DECLARACION CE DE CONFORMIDAD

La amasadora cumple las exigencias de las Directivas Europeas vigentes y Normas Armonizadas. Dicho cumplimiento se confirma mediante el marcado CE. El fabricante dispone de las declaraciones correspondientes.

Directiva de Baja tensión 2014/35/CE y Compatibilidad Electromagnética 2014/30/CE. Directiva (2002/95/CE), 2011/65/CE sobre restricciones sustancias peligrosas. 2009/125/CE sobre diseño ecológico.

Normas: UNE-EN 60335-1:2001, Aparatos electrodomésticos y análogos; 60335-2-14:2008, Requisitos particulares para maquinas de cocina.

## ADVERTENCIAS PARA LA ELIMINACIÓN

 Para su transporte, nuestras mercancías cuentan con un embalaje optimizado. Este consiste por principio en materiales no contaminantes que deberían ser entregados como materia prima secundaria al servicio local de reciclado de residuos ó punto limpio

 Este producto cumple la Directiva de la UE 2002/96/CE.

El símbolo del cubo de basura tachado sobre el aparato indica que el producto, cuando finalice su vida útil, deberá desecharse separado de los residuos domiciliarios, en zona para aparatos eléctricos o devolviéndolo a su distribuidor cuando compre otro aparato similar. Si el aparato inutilizado es recogido correctamente como residuo separado, podrá ser reciclado, tratado y desechado de forma ecológica; esto evita un impacto negativo sobre el medio ambiente y la salud y contribuye al reciclaje de los materiales del producto. Para obtener más información sobre los servicios de desecho de residuos disponibles contacte con la tienda donde compró el aparato o su Ayuntamiento le informará sobre posibilidades de deposición para los aparatos en desuso.

Importado por: Zodix Import, S.L.  
C/ Repiaix s/n  
17451 Sant Feliu de Buixalleu  
Girona - España NIF.: B-55310189  
Fabricado en China  
<http://liyset-info.com>



Importado por: Zodix Import, S.L.  
C/ Repiaix s/n  
17451 Sant Feliu de Buixalleu  
Girona - España NIF.: B-55310189  
Fabricado en China  
<http://liyset-info.com>