

ES

Evite el exceso de peso, máx. 40 kg. Pantalla LCD. Medidas en kg. y lb. Mango ergonómico.

FR

Évitez les frais élevés, max. 40 kg. Écran LCD. Indicateur de poids en kg. et lb. Poignée ergonomique. Indicateur de surcharge. Indicateur de batterie faible. Utilisez 1 batterie CR2032, 3 V, inclus.

GB

Avoid excess weight, máx. 40 kg. LCD screen. Measures kg. and lb. ergonomic handle. Overload indicator. Low Battery Indicator. Uses 1 battery 3 V, CR2032 size, including.

IT

Evita il sovrapprezzo. Max. 40 kg. Display LCD. Peso in kg. e lb. Manico ergonomico. Indicatore di sovraccarico. Indicatore di batteria scarica. Utilizza 1 batterie da 3 V, modello Cr2032, compresi.